


Vous souhaitez régler votre mode de projection ?

C'est simple !

Sur le clavier utilisez la combinaison de touches suivante :



Vous aurez ensuite le choix entre 4 modes d'affichage

- Affichage sur l'ordinateur seul. Le vidéoprojecteur n'affiche rien
- Affichage dupliqué : l'ordinateur et le vidéoprojecteur affichent une image identique. On a un seul bureau, diffusé de façon identique sur les deux écrans.
- Affichage étendu : l'ordinateur et le vidéoprojecteur représentent deux bureaux différents, sur lesquels on peut placer des fenêtres différentes. Cela peut être très utile pour les présentations interactives par exemple.
- Affichage sur le vidéoprojecteur seul, l'écran de l'ordinateur n'affiche rien

